





第一步,请需要升级的安装包拷贝到Virgo设备的电脑上,可以直接复制到桌面或其他盘符中,并退掉已经开启或运行的VirgoUI和VirgoRT软件








第二步:将C盘路径下的Virgo软件夹备份到其他磁盘,并将备份后的Virgo文件夹重命名(为了保留原来可用的文件,即使设备升级失败,也可还原回旧版本软件继续使用)如下图所示






第三步:单击右键软件安装包,选择以管理员身份运行,以升级软件(VirgoRT和 VirgoUI同理,都需要选择以管理员身份运行)如下图:







第四步,点击接受,接受后点击解压,目标文件夹路径无需更改,点击解压后无保留 弹框即升级成功,如保留弹框和红色字体内容,即升级失败(软件未完全退出)





第五步:软件升级成功,双击RT和UI桌面快捷方式,打开软件,观察升级后版本,测试其功能(需要点击初始化操作)





THANK

上海稷以科技有限公司 WWW. JETPLASMA. COM